

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL 0318 BABOO

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER



Funktionsessel mit zwei,
einem oder...




...ohne Armteil(e)
und 360° Drehfunktion




Einfache Bedienung
mittels Sensorknöpfen

Achtung! Sicherheitshinweis:

Die Fußplatte steckt in einer konischen Drehspindel.
Beim Transport des Sessels ist es zwingend notwendig,
den Sessel an der Platte anzuheben.



360°-Drehfunktion:





Weitere Funktionen:

Sitz- und Liegefunktionen:

Die einzelnen Sitz- bzw. Liegefunktionen werden über die seitlich angebrachten kapazitiven Sensorknöpfe bedient.

- > A = Rücken fährt zurück
- > B = Rücken fährt hoch
- > C = Fußklappe fährt runter
- > D = Fußklappe fährt hoch



Verstellen der Kopfklappe:

1. Greifen Sie die Kopfklappe von außen und ziehen Sie sie leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.
2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie die Kopfklappe leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie sie bis zur Nullstellung ab.
3. Aus der Nullstellung können Sie die Kopfklappe wieder in die gewünschte Position einstellen.

Achtung!

Die Sensorknöpfe sind immer links angebracht, die Ladebuchse immer rechts.
(Richtungsbestimmend ist vor dem Möbel stehend).

